VR-NetWorld ab Version 5 - Kartenleser einrichten

Normalerweise erkennt VR-NetWorld 5 installierte Kartenleser automatisch. Das Programm bietet allerdings auch die Möglichkeit, den Kartenleser und das verwendete Protokoll selbst auszuwählen.

Der Aufruf erfolgt nach dem Start von VR-NetWorld 5 über die Menüleiste:

Nach dem Aufruf erscheint eine Auswahl über die installierten Kartenlesegeräte. Es stehen zwei Protokolle zur Auswahl: CTAPI und PC/SC. In der Regel ist das PC/SC-Protokoll die richtige Wahl.



Um den cyber***Jack*** mit dem CTAPI-Protokoll zu nutzen, wählen Sie den CTAPI-Treiber *cyberJack USB (32 bit CT-API)* aus.

Soll der Kartenleser über das PC/SC-Protokoll angesprochen werden, wählen Sie den PC/SC-Treiber *REINER SCT cyberJack go plus USB 52 (PC/SC)*.
Bitte beachten Sie hierbei, dass sich der Name, anders als bei CTAPI, je nach verwendetem cyber***Jack***-Modell ändert.

Nach Auswahl des gewünschten Protokolls klicken Sie auf **[Kartenleser verwenden]**. Der ausgewählte Treiber wird nun als *verwendet* angezeigt.



Mit einem Klick auf **[Schließen]** können Sie die Kartenleserverwaltung wieder verlassen.