

## moneyplex für Linux - Kartenleser einrichten

moneyplex für Linux kommuniziert über das PC/SC- oder CTAPI-Protokoll mit dem Kartenleser. Für den cyberJack sind unter Linux nur PC/SC-Treiber verfügbar. Vor der Einrichtung des Kartenlesers muss dieser installiert und angeschlossen werden.

Der Aufruf der Chipkartenleser-Einstellungen erfolgt über . Es erscheint ein Einstellungsmenü, in dem Sie den Reiter *Chipkartenleser* auswählen müssen:



Wenn der Kartenleser ordnungsgemäß installiert ist, kann er im Auswahlménü ausgewählt werden. Alle aktuellen cyber<sup>Jack</sup>-Modelle haben eine eigene Tastatur, daher sollte diese auch aus Sicherheitsgründen zur Eingabe der PIN verwendet werden.

Mit  können Sie überprüfen, ob der Kartenleser von moneyplex für Linux auch korrekt erkannt wird. Ist dies der Fall, erscheint folgende Meldung:

