StarMoney (ab 6.0) - Kartenleser einrichten unter Windows 8.x

Normalerweise erkennt StarMoney installierte Kartenleser automatisch. Das Programm bietet allerdings auch die Möglichkeit, den Kartenleser selbst zu konfigurieren und zu testen.

Der Aufruf der Kartenleser-Einrichtung unter **Windows 8.x** erfolgt über ein eigenes Programm (**Kachel-App**).

Dazu muss auf der Windows Startseite (Kacheloberfläche) von der "**benutzerdefinierten** Kachelansicht" auf "alle Kacheln" umgeschaltet werden.



Mittels des Pfeils nach unten, alle Kacheln anzeigen lassen.





Nach dem Aufruf erscheint eine Auswahl, in der man den Ansteuerungstyp des Kartenlesers auswählen kann. In der Regel ist CtAPI hier die richtige Wahl.

🗃 Wählen Sie den Typ Ihres Kartenlesers	×
Die folgenden Kartenlesertypen können installiert und eingerichtet werden:	
© Ct API © PC / SC	
Version 6.0 (32-Bit), (c) 2013 Star Finanz GmbH	

Nach dem Klick auf OK erscheint eine Übersicht, in der alle erkannten Geräte aufgeführt werden.

Wenn nur ein Kartenlesegerät im System vorhanden ist, wird dieses automatisch als Standard-Gerät definiert.

ē	Kartenleser Setup			
Die folgenden Kartenleser sind auf Ihrem Rechner installiert und eingerichtet:				
REIN	IER SCT cyberJack U	SB	^ ~	
Als <u>S</u> t	andard definieren	Eigenschaften		
<u>M</u> an	uell Einrichten	Ent <u>f</u> emen		
- Standar REINE	d Kartenleser R SCT cyberJack USB			
Dieser I angeno	Kartenleser wird von Ih mmen.	rem System als Standard		
Version 6.	0 (32-Bit). (c) 2013 St	ar Finanz GmbH den <u>H</u> ilfe		

Mit Eigenschaften... Iässt sich die Geräte-Einstellung bei Problemen nochmals überprüfen. Ein korrekt installierter cyber *Jack* ist i.d.R. wie folgt konfiguriert:

	Kartenleser e	inrichten	×
	Eigenschaften de	s Kartenlesers	
GA	Hersteller	REINER SCT	
	Typbezeichnung	cyberJack USB	
	DLL-Name	C:\WINDOWS\syster	m32\CTRSCT32.D
	B1-Leser		Durchsuchen
a la	Port	52 +	
	PIN-Modus	2	Testen
		ОК	Abbrechen

Auf einem 64bit-Betriebssystem ist der Kartenleser i.d.R. wie unten abgebildet konfiguriert:

Hersteller REINER SCT Typbezeichnung CyberJack USB	
Typbezeichnung cyberJack USB	
DLL-Name C:\Windows\SysWOW64\ctrsct32	2.dll
B1-Leser Durchsuch	sn
Port 52 +	
PIN-Modus 2 + Testen	

Ein Test der Konfiguration ist mit einem Klick auf **Testen** möglich (ab StarMoney 8.0).

© REINER SCT 2014

Sind alle Einstellungen in Ordnung, verläuft der Test erfolgreich und der Kartenleser kann verwendet werden:

Kartenleser Setup
Der Kartenlesertest war erfolgreich!
ОК