## StarMoney (ab Version 6.0) - Kartenleser einrichten

Normalerweise erkennt StarMoney installierte Kartenleser automatisch. Das Programm bietet allerdings auch die Möglichkeit, den Kartenleser selbst zu konfigurieren und zu testen.

Der Aufruf der Kartenleser-Einrichtung erfolgt über ein eigenes Programm:



Nach dem Aufruf erscheint eine Auswahl, in der man das Übertragungsprotokoll zwischen Kartenleser und StarMoney auswählen kann. In der Regel ist CtAPI hier die richtige Wahl.

🎟 Wählen Sie den Typ Ihi	res Kartenlesers 🛛 🔀
Die folgenden Kartenlesertypen und eingerichtet werden:	können installiert
	<ul> <li>Ct API</li> </ul>
6	C PC/SC
Version 6.0 (32-Bit), (c) 2011 St.	ar Finanz GmbH
	K Hilfe

Nach dem Klick auf OK erscheint eine Übersicht, in der alle erkannten Geräte aufgeführt werden. Wenn nur ein Kartenlesegerät im System vorhanden ist, wird dieses automatisch als Standard-Gerät definiert.

🎫 Kartenleser Setup		
Die folgenden Kartenleser sind a installiert und eingerichtet:	uf Ihrem Rechner	
REINER SCT cyberJack US	B	
Als <u>S</u> tandard definieren	<u>E</u> igenschaften	
Manuell Einrichten	Ent <u>f</u> ernen	
Standard Kartenleser REINER SCT cyberJack USB Dieser Kartenleser wird von Ihr angenommen.	em System als Standard	
Version 6.0 (32-Bit), (c) 2011 Sta	r Finanz GmbH	
Beend	en <u>H</u> ilfe	

Mit <u>Eigenschaften...</u> lassen sich die Geräte-Einstellung bei Problemen nochmals überprüfen. Ein korrekt installierter cyber*Jack* sollte wie folgt konfiguriert sein:

Kartenleser einrichte	n		
	Eigenschaften des Kartenlesers		
60	Hersteller	REINER SCT	
	Typbezeichnung	cyberJack USB	
	DLL-Name	C:\WINDOWS\system32\CTRSCT32.	
-	B1-Leser		Durchsuchen
	Port	52 🛓	
	PIN-Modus	2 📫	Testen
		OK	Abbrechen

## **REINER**SCT<sup>®</sup>

Auf einem 64bit-Betriebssystem kann der Kartenleser auch wie unten abgebildet konfiguriert werden:

Kartenleser einrichten			×
	Eigenschaften de	s Kartenlesers	
GA	Hersteller	REINER SCT	
	Typbezeichnung	cyberJack USB	
	DLL-Name	C:\Windows\SysWOW64\ctrsct32.dll	
	B1-Leser		Durchsuchen
Par James	Port	52	
ACCESSION STREET	PIN-Modus	2	Testen
		ОК	Abbrechen

Ein Test der Konfiguration ist mit einem Klick auf **Testen** möglich (ab StarMoney 8.0). Sind alle Einstellungen in Ordnung, verläuft der Test erfolgreich und der Kartenleser kann verwendet werden:

Kartenle	eser Setup 🛛 🔀
(į)	Der Kartenlesertest war erfolgreich!
	ок