## WISO MeinGeld 2012 - Kartenleser einrichten

Normalerweise erkennt WISO MeinGeld 2012 installierte Kartenleser automatisch. Das Programm bietet allerdings auch die Möglichkeit, den Kartenleser selbst zu konfigurieren und zu testen.

Der Aufruf der Kartenleser-Einrichtung erfolgt über ein eigenes Programm:



Nach dem Aufruf erscheint eine Maske, die auch die Möglichkeit zur automatischen Erkennung bietet. Sollte noch kein Kartenleser eingetragen sein, einfach mal den Button *Automatisch erkennen* klicken. Der erkannte Kartenleser wird in der Regel als PC/SC-Leser eingebunden. Ein Klick auf *Jetzt testen* kontrolliert die Einstellungen:

Administrator für Homebanking Kontakte 🛛 🔀
Chipkartenleser
Vorhandene Chipkartenleser
(PC/SC): REINER SCT cyber Jack RFID komfort USB 52
Automatisch erkennen Chipkartenleser hinzufügen
<ul> <li>Die Eingabe der PIN soll am Kartenleser erfolgen (Klasse 2).</li> <li>Dieser Leser soll immer vorausgewählt sein.</li> <li>Jetzt testen</li> <li>✓ Es wurde ein Chipkartenleser am gewählten Anschluss gefunden.</li> <li>✓ Die Chipkarte wurde erfolgreich erkannt.</li> <li>✓ Sichere PIN-Eingabe (Klasse 2) wird unterstützt.</li> </ul>
Schließen



Soll der Kartenleser über CTAPI kommunizieren, dann muss er manuell eingerichtet werden. Dazu auf Chipkartenleser hinzufügen... klicken und die Daten wie folgt eintragen bzw. auswählen:

dministrator für Homebanking Kontakte	
Chipkartenleser	
Bekannte Chipkartenleser Modelle:	
(Standard): Benutzerdefinierte CT-API (Klasse 2)	*
CT-API DLL:	
C:1/MINDOW/S\system32\ctrsct32.dll	
Anschluss, an dem das Gerät angeschlossen ist. Hat Ihr Chipkartenleser einen seriellen Anschluss, so entspricht normalervveise die Anschlussnummer der Nummer des COM-Anschlusses. 1	
Abbrechen OK	

Dann OK klicken und den Test durchführen – ist alles korrekt konfiguriert, sollte das Ergebnis so aussehen:

Administrator für Homebanking Kontakte	
Chipkartenleser	
Vorhandene Chipkartenleser	
REINER SCT: ctrsct32.dll	~
Automatisch erkennen Chipkartenleser hinzufügen	Löschen
<ul> <li>Die Einigabe der Pirk som am Kartenieser einogen (Klasse 2).</li> <li>Dieser Leser soll immer vorausgewählt sein.</li> <li>Jetzt testen</li> <li>Es wurde ein Chipkartenleser am gewählten Anschluss gefu</li> <li>Die Chipkarte wurde erfolgreich erkannt.</li> <li>Sichere PIN-Eingabe (Klasse 2) wird unterstützt.</li> </ul>	ınden.
	Schließen